

Remover Plus 63-13-5556

Descripción del producto

Limpiador alcalino no cáustico para la eliminación de manchas de graffiti residuales o sombras de la mayoría esmaltes en spray, acrílicos, rotuladores permanentes, lápices de colores y pintalabios, sobre superficies porosas y no porosas, tanto lisas como rugosas de ladrillo, hormigón, piedra natural, algunos plásticos y cerámica. Con cuidado puede usarse en superficies protegidas con Anti Graffiti Coating WB.

Propiedades

Adecuado para diversas superficies
Elimina las manchas residuales obstinadas/sombras

Datos Característicos

Densidad:	aprox. 1.03 kg/lit
Color:	Amarillo/marrón
Rendimiento Teórico:	Aprox. 3 – 10 m ² /lit
Temperatura de Trabajo:	+0°C to +35 °C
PH:	11
Punto de inflamación:	>23 °C
Diluir:	No diluir
Lavar con:	Agua
Solubilidad en agua:	Totalmente

Vea la FDS para más detalles. Para uso en exterior.

Aplicación

Antes de comenzar el procedimiento de limpieza, siempre realice primero un pequeño test y compruebe que no se producen reacciones adversas. No diluya el producto Remover Plus. No aplique el producto con atomizador.

Remover Plus 63-13-5556

PASO 1

Asegúrese que la superficie a limpiar y los utensilios de limpieza estén completamente secos antes de la aplicación de Remover Plus. Tenga en cuenta que a temperaturas más bajas se necesitará más tiempo para la eliminación y a temperaturas más altas se necesitará menos tiempo para la eliminación. No trabajar con el producto a pleno sol ya que se podría secar el producto. Use guantes y protección para los ojos adecuados. Trabaje en áreas pequeñas de una vez.

PASO 2

Aplicar el eliminador de graffiti con brocha, cepillo o paño y trabaje sobre el graffiti con un cepillo de cerdas rígidas en movimientos circulares. Deje que el eliminador actúe durante 1-2 minutos en las superficies protegidas con Anti Graffiti Coating WB. En otras superficies (porosas) dejar 15 minutos.

PASO 3

Si es necesario aplique nuevamente Remover Plus con un cepillo de cerdas rígidas frotando. Lavar con agua y un cepillo de cerdas rígidas o agua a alta presión con boquilla de chorro plano. Es mejor usar agua caliente y una presión más baja que una mayor presión y agua fría. Use una presión adecuada a la superficie. Tenga cuidado con las juntas frágiles. Siempre trabaje de abajo hacia arriba y mantenga la boquilla de la hidrolimpiadora de alta presión en un ángulo constante de 45° a la superficie.

Todos los residuos deben ser recogidos y no deben ser depositados en aguas residuales, aguas abiertas o en el suelo

En superficies lisas y en superficies protegidas con Anti Graffiti Coating WB limpiar el graffiti con agua y un paño limpio. No use hidrolimpiadora de agua a alta presión

En superficies rugosas (no protegidas), limpiar el graffiti con agua y un cepillo de cerdas rígidas o agua a alta presión.

Remover Plus 63-13-5556

Embalaje

Envase de plástico; 5 Lt / 10 Lt

Limpieza de herramientas

Agua (caliente)

Almacenamiento y vida útil

Vida útil es de aproximadamente 12 meses, si está almacenado en su envase original cerrado. Almacenar en un lugar fresco y protegido de las heladas y mantener fuera del alcance de los niños.

Información de seguridad, eliminación y medioambiental

Esta información se puede encontrar en la hoja de datos de seguridad (FDS) disponibles bajo petición o en nuestro página Web.

Esta información ha sido recogida mediante la experiencia práctica y de acuerdo con las últimas novedades tecnológicas y técnicas de aplicación. Puesto que la aplicación y el trabajo están fuera de nuestro control, ninguna responsabilidad del fabricante que podrá derivar del contenido de esta hoja de información.